

# Einbindung Bausatz eDufti

Einstellungen in der Tasmota Oberfläche:

Erst auf "**Generic (18)**" umstellen, dann speichern.

Dann wieder auf Einstellungen so einstellen:

GPIO #	Component
GPIO00	Relay1
GPIO01	Serial Tx
GPIO02	None
GPIO03	Serial Rx
GPIO04	None
GPIO05	None
GPIO09	None
GPIO10	None
GPIO12	None
GPIO13	None
GPIO14	None
GPIO15	None
GPIO16	None

Dann speichern

Jetzt im Hauptmenü auf "Konsole" klicken

Dann unten in die Befehlszeile eintippen:

**seriallog 0**

dahinter dann Enter drücken

Dann folgendes in die Befehlszeile eintippen:

**Rule1**

**on System#Boot do Backlog Baudrate 9600; SerialSend5 0 endon**

**on Power1#State=1 do SerialSend5 A00101A2 endon**

**on Power1#State=0 do SerialSend5 A00100A1 endon**

dahinter dann Enter drücken

Dann folgendes eintippen:

**Rule1 1**

Damit ist in Tasmoto alles erledigt.

Jetzt kann man wie im Video erklärt, den Sonoff-Adapter im IoBroker installieren

Und dann kann man in Loxone mit folgendem Befehl den eDufti ansteuern:

Befehl ein: /set/<Befehl-kopieren-aus-ioBroker>?value=true

Befehl aus: /set/<Befehl-kopieren-aus-ioBroker>?value=false

Viel Spaß wünscht das Team der Allroundbastler